

Nummer: 10.011

Verantwortlich: Geschäftsleitung EAN

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: mobiler Arbeitsplatz/Baustelle

ENERGIEANLAGEN NORD GMBH

**EAN**

## Betriebsanweisung

### Gabelstapler Be- und Entladen

#### Anwendungsbereich

- Gabelstapler - Be- und Entladen von Fahrzeugen

#### Gefahren für Mensch und Umwelt



- Anfahren von Personen
- Wegrollen des Fahrzeugs
- Um- bzw. Abstürzen des Gabelstaplers

#### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Fahrzeuge sind vor dem Be- und Entladen gegen Wegrollen (ggf. Umkippen) zu sichern (z.B. mit Feststellbremse, Unterlegkeilen); bei Anhängern ist die Deichsel geradeaus zu stellen (in Fahrtrichtung)
- Wird beim Be- und Entladen die Ladefläche, z.B. eines Lkws oder Anhängers, befahren:
  - ist die Feststellbremse anzuziehen,
  - sind mindestens **2 Unterlegkeile** vor die nicht gelenkten Räder zu legen,
  - ist eine Ladebrücke mit rutschhemmender Oberfläche sowie entsprechender Breite und Tragfähigkeit anzulegen und gegen Verschieben zu sichern
- Vor Beginn des Ladevorganges hat sich der Fahrer des Gabelstaplers mit dem Fahrer des Lkws hinsichtlich des Arbeitsablaufes abzustimmen
- Be- und Entladen der Fahrzeuge von der Seite:
  - beim Beladen: Last zuerst über den starren Achsen absetzen,
  - Beim Entladen: Last zuerst über der gelenkten Achse abnehmen
- Bei Sattelanhängern und Wechselaufbauten (z.B. Container) ist auf sicheren Stand der Stützen zu achten, ggf. sind die Stützen auf Unterlagen zu stellen
  - Die an Gebäuden bzw. Rampen angebauten Ladebrücken sind nach Gebrauch in Bereitschaftsstellung (hochgestellt) zu sichern

#### Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren.
- Bei Mängeln an Fahrzeugen, Anhängern und Ladebrücken Vorgesetzten informieren
- Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen

#### Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe



- Unfallstelle sichern
- Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen
- Verletzten betreuen

#### Instandhaltung und sachgerechte Entsorgung

- Instandhaltungsarbeiten am Stapler werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_
- Instandhaltungsarbeiten an Ladebrücken werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_
- Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: \_\_\_\_\_

Datum: 11.07.2024  
nächster Überprüfungsstermin: 07/2026

Unterschrift Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person: